

Hop Up Einstellen

Hop Up Einstellen

Hop Up Einstellen

Das Einstellen des Hop Up ist der erste Schritt seine Softairwaffe Treffsicher zu machen

1. **Sichere die Waffe:** Stelle sicher, dass die Waffe nicht geladen ist und befestige sie auf einem stabilen Untergrund wie einem Waffenständer oder einem Sandsack, um sie während des Einstellvorgangs zu stabilisieren.
2. **Öffne den Patronenauswurf:** Entferne die Magazine und ziehe den Ladehebel zurück um Zugang zum HopUp zu erhalten.
3. **Locate the Hop-Up unit:** Suche das Hop-Up-System, es befindet sich normalerweise hinter dem Patronenauswurf.
4. **Adjust the Hop-Up dial:** Verwende den Hop-Up-Regler, um die Hop-Up-Einstellung zu verändern. Drehe den Regler in eine Richtung, um die Hop-Up-Einstellung zu erhöhen, und in die andere Richtung, um sie zu verringern.
5. **Test the adjustment:** Lade die Waffe und schieße auf ein Ziel, um die Wirkung der Hop-Up-Einstellung zu überprüfen. Überprüfe, ob die BBs eine flache Flugbahn haben und auf einer geraden Linie fliegen.
6. **Fine-tune the Hop-Up:** Justiere die Hop-Up-Einstellung weiter, bis die BBs eine gerade und präzise Flugbahn aufweisen.
7. **Reassemble the gun:** Sobald du mit den Einstellungen zufrieden bist, kannst du die Waffe wieder zusammenbauen.

8. Test again: Überprüfe die Waffe auf verschiedenen Entfernungen, um sicherzustellen, dass die Hop-Up-Einstellung korrekt ist.

Zielfernrohr RICHTIG einstellen Airsoft Optik einschließen GSP
Airsoft