Hop Up Einstellen

Hop Up Einstellen

Hop Up Einstellen

Das Einstellen des Hop Up ist der erste Schritt seine Softairwaffe Treffsicher zu machen

1. Sichere die Waffe: Stelle sicher, dass die Waffe nicht geladen ist und befestige sie auf einem stabilen Untergrund wie einem Waffenständer oder einem Sandsack, um sie während des Einstellvorgangs zu stabilisieren.
2. Öffne den Patronenauswurf: Entferne die Magazine und ziehe den Ladehebel zurück um Zugang zum HopUp zu erhalten.
3. Locate the Hop-Up unit: Suche das Hop-Up-System, es befindet sich normalerweise hinter dem Patronenauswurf.
4. Adjust the Hop-Up dial: Verwende den Hop-Up-Regler, um die Hop-Up-Einstellung zu verändern. Drehe den Regler in eine Richtung, um die Hop-Up-Einstellung zu erhöhen, und in die andere Richtung, um sie zu verringern.
5. Test the adjustment: Lade die Waffe und schieße auf ein Ziel, um die Wirkung der Hop-Up-Einstellung zu überprüfen. Überprüfe, ob die BBs eine flache Flugbahn haben und auf einer geraden Linie fliegen.
6. Fine-tune the Hop-Up: Justiere die Hop-Up-Einstellung weiter, bis die BBs eine gerade und präzise Flugbahn aufweisen.
7. Reassemble the gun: Sobald du mit den Einstellungen zufrieden bist, kannst du die Waffe wieder zusammenbauen.

8. Test again: Überprüfe die Waffe auf verschiedenen Entfernungen, um sicherzustellen, dass die Hop-Up-Einstellung korrekt ist.

Zielfernrohr RICHTIG einstellen Airsoft Optik einschießen GsP Airsoft