Zielfernrohr einstellen

Zielfernrohr einstellen

Zielfernrohr einstellen

Das Einstellen des Zielfernrohres/Optik ist der zweite Schritt seine Softairwaffe Treffsicher zu machen.

1. Bereite das Werkzeug vor: Du benötigst einen Kreuzschlitzschraubendreher und eventuell einen Schraubenschlüssel.
2. Sichere die Waffe: Stelle sicher, dass die Waffe nicht geladen ist und befestige sie auf einem stabilen Untergrund wie einem Waffenständer oder einem Sandsack, um sie während des Einstellvorgangs zu stabilisieren.
3. Zerlege das Zielfernrohr: Möglicherweise musst du das Zielfernrohr zerlegen, um Zugang zu den Schraubeneinstellungen zu erhalten. Überprüfe das Handbuch deines Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass du die richtigen Schritte ausführst.
4. Verstelle die Windage: Windage ist die horizontale Einstellung des Zielfernrohrs. Verwende den Schraubendreher oder den Schraubenschlüssel, um die Schrauben auf der Seite des Zielfernrohrs zu verstellen, bis das Fadenkreuz auf dem Zielpunkt liegt.
5. Verstelle die Höhenverstellung: Die Höhenverstellung ist die vertikale Einstellung des Zielfernrohrs. Verwende den Schraubendreher oder den Schraubenschlüssel, um die Schrauben auf der Oberseite des Zielfernrohrs zu verstellen, bis das Fadenkreuz auf dem Zielpunkt liegt.
6. Überprüfe die Einstellungen: Überprüfe deine

Einstellungen auf einer Fehleinstellung, indem du das Zielfernrohr auf verschiedene Entfernungen zielst. Justiere ggf. erneut, bis das Fadenkreuz stets auf dem Zielpunkt liegt.

7. Zusammenbauen und testen: Sobald du mit den Einstellungen zufrieden bist, kannst du das Zielfernrohr wieder zusammenbauen und es auf verschiedenen Entfernungen testen, um sicherzustellen, dass es korrekt eingestellt ist.

Zielfernrohr RICHTIG einstellen Airsoft Optik einschießen GsP Airsoft